

レレベ-取扱説明書

第 1 版

作 成 者	Blue Spark Music
作 成 日	2015 年 5 月 23 日
最終更新日	2015 年 5 月 23 日

目次

レレベール取り扱い説明書	1
目次	2
チューニングについて	3
GCEA チューニング	3
EADG チューニング	3
弦について	3
交換	3
ボリュームコントロールについて	3
適正な音量で	3
保管について	3
保管場所	3
その他	4
保証について	4

チューニングについて

GCEA チューニング

レレベアーは標準的なウクレレチューニングの2オクターブ下の音階でチューニングします。
ウクレレ専用チューナーでは感知できないものもありますので、その際には弦楽器全域の音階が感知可能なチューナーでチューニングを行って下さい。

EADG チューニング

レレベアーは EADG チューニングも可能ですので、お好みにより標準ベースのチューニングも可能です。

弦について

交換

市販のエレキベース用弦をお求め頂き、交換して下さい。

ボリュームコントロールについて

適正な音量で

無段階ボリュームコントロールとなっています。
演奏場所では周りの迷惑とならないように適正な音量でお楽しみ下さい。

保管について

保管場所

高温、多湿、直接日光があたる等の環境での保管は避けて下さい。
長時間使用しない場合には、弦を緩めるか外して下さい。

その他

保証について

別途定める保証書の記載に従い修理を請け負います。
費用につきましては、状況に応じて無償または有償修理となります。
保証者をご確認の上、販売店にお問い合わせ下さい。